

开启设置码

版本: V1.0

二维条码扫描平台

快速设置手册

1.恢复出厂设置

注意:请谨慎使用"恢复出厂设置"功能,读取此设置码后,将失去当前的参数设置, 代以出厂时的默认值。出厂默认的参数和功能可参见《用户手册》。



恢复出厂设置

2.通讯接口

二维条码扫描平台提供USB接口、USB虚拟串口、TTL-232、RS-232串行通讯接口以及USB HID-POS接口与主机进行通讯。经由通讯接口,可以接收识读数据,以及更改二维条码扫描平台的功能参数等。



**切换到 USB 接口



切换到 USB HID-POS



切换到 TTL-232 串行通讯



切换到 RS-232 串行通讯



切换到 USB 虚拟串口



**关闭设置码



开启设置码

3.国家/语言键盘布局选择

不同国家语言对应的键盘键位排布,符号等不尽相同。可以根据需要虚拟成不同国家的键盘制式。

**美式键盘



全球通用



丹麦



太当



法国



土耳其-F



意大利



挪威



西班牙



土耳其-Q



**关闭设置码



开启设置码



英国



比利时



葡萄牙



瑞典



奥地利、德国

4.修改结束符

读取以下设置码,可以快速将结束符设定为回车(0x0D),回车+换行(0x0D+0x0A)或 TAB键(0x09)。



**设定添加结束符为回车(0x0D)



设定添加结束符为回车+换行(0x0D+0x0A)







设定添加结束符为 TAB 键(0x09)



**关闭设置码



开启设置码

5.声音设置

开启/关闭声音



**开启声音



关闭声音

声音类型



类型 1



类型 2



**类型 3

声音大小



**音量大



音量中



音量小



**关闭设置码