

90mm

130mm

# 条码扫描器

## 设定手册

V1.0

### 开始设定



开启设置

扫描此条码后允许扫描器被设置  
设置扫描器前需启动设置功能



关闭设置

扫描此条码后禁止扫描器被设置，  
设定完毕后建议禁止扫描器设置功能



恢复出厂设置

### 通讯接口设置



USB-KBW功能



USB虚拟串口功能



USB-POS功能



RS232串口功能



W100910  
PS2-KBW功能

### 识读模式



手动识读模式



自动连续识读

### 解码声音设置



关闭解码提示音



开启解码提示音


正面



添加TAB结束符



禁止添加结束符



允许添加结束符

### 反色条码设置

开启反色条码读取功能后，正反色条码均可正常读取，  
但可能会降低解码速度，非必要情况下建议关闭。



关闭读取反色条码



开启读取反色条码

### 键盘模式

#### 键盘大小控制



恢复\*



大写



小写

#### 常用结束符



添加回车结束符



添加回车换行结束符

#### 校验设置



无校验



奇校验



偶校验

#### 数据位



7位



8位

### 串口模式

#### 波特率



1200



4800



9600



19200

反面