

90mm

**2D条码阅读器**  
快捷使用指南  
V5.2.0

130mm

编号：818110128

**条码阅读器设置指南**

条码阅读器设置流程

扫描“进入设置”条码



进入设置

↓

扫描功能条码

↓

扫描“退出并保存”条码



退出并保存

功能条码

1.常用设置



恢复出厂设置

注：扫描“恢复出厂设置”条码后扫描器需要3-5秒启动。



发票模式

2.接口模式设置



USB键盘模式



RS232模式（串口）



USB 虚拟串口

正面

3.读码模式



手动模式




连续模式



感应模式

4.结束符回车/换行设置



无



Tab



回车

5.声音设置



开启



关闭

6.补光灯



普通



常亮



无照明

反面