



二维条码扫描器 快捷设置手册 V2.005	开始设定  开启设置 ▲ 扫描此条码后允许扫描器被设置 设置扫描器前需启动设置功能  关闭设置 ▲ 扫描此条码后禁止扫描被设置 设定完毕后建议禁止扫描器设置功能  恢复出厂默认设置 注：标注 * 符的为默认设置	通讯接口设置  USB-HID 功能  USB 虚拟串口功能  USB-POS 功能  RS232 串口功能	照明设置  * 普通  常亮  无照明 解码声音设置  * 开启解码提示音
--	---	---	---

 关闭解码提示音 识读模式  * 手动识读模式  连续识读模式 键盘模式 键盘大小写控制  * 不转换	 大写  小写 常用结束符  * 允许添加结束符  添加回车结束符  添加回车+换行符	 禁止添加结束符 语言键盘配置  * 美国  法国  奥地利  英国	串口波特率  4800  * 9600  19200  115200
--	--	---	---