90mm

130mm

二维条码扫描器
设置手册

2D Barcode Scanner
Quick Guide

V2.07

设置流程(Setup Steps)

扫描“进入设置”条码
(Scan the "Enter Settings" Barcode)

进入设置（Enter Setting）

扫描功能条码
(Scan the function Barcode)

扫描“退出并保存”条码
(Scan the "Exit and Save" Barcode)

退出并保存（Exit Setting）

功能条码（Function barcodes）

1、恢复出厂设置（Recall Defaults)

恢复出厂设置（Recall Default）

发票模式（Invoice Mode）

2、接口类型设置（ Interface Setting）

USB键盘模式（USB Keyboard）

串口模式（RS232 Serial）

USB虚拟串口模式（USB COM）

正面

3、读码模式设置（Reading Mode Setting）

手动模式（Manual Mode）

连续模式（Continuous Mode）

感应模式（Automatic Mode）

4、结束符设置（Stop Suffix Setting）

无（Remove）

添加Tab（Add Tab）

添加回车（Add Enter）

添加回车+换行（Add Enter and Line Feed）

5、声音设置（Buzzer Voice Settings）

开启（On）

关闭（Off）

6、照明灯设置（Illumination Setting）

普通（Ordinary）

常亮（Bright）

无照明（No lighting）

反面